

Segway Fehlercodes (Second Generation Infokey Error Codes)

Siehe auch

<http://www.segforum.de>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

C040 Das hintere CU-Board meldet:
Das Vorwärts-Geschwindigkeits-Limit wurde überschritten (Traktionsverlust)
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

C100, C108, siehe E100

Die Batterien haben nicht genug Ladung um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen
Evtl. Temperaturproblem. **Fehlerbehebung:** Batterien laden
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

C100, C103 Das hintere CU-Board meldet ein Problem mit der Temperatur.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

C106 Das hintere CU-Board meldet : Strom-Fehler bei der Power-Base.
Problemlösung: Netz-Spannung überprüfen - wahrscheinlich zu niedrig.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

C200 Das hintere CU Board hat folgenden Fehler gemeldet:
Die Temperatur der Batteriepacks ist zu heiß oder zu kalt.
Fehlerbehebung: Lassen Sie die Batterien Ihre Betriebstemperatur wieder Erreichen.
http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

C208 Das vordere CU Board hat folgenden Fehler gemeldet:
Die Temperatur der Batteriepacks ist zu heiß oder zu kalt.
Fehlerbehebung: Lassen Sie die Batterien Ihre Betriebstemperatur wieder Erreichen.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E003 Das hintere CU Board meldet Fehler. Fehler in der Base.
Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>
http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E012, E014, E015 Das hintere CU Board meldet Fehler. Fehler in der Base.
Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>
http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E017 siehe E17F

Das hintere CU-Board meldet: Fehler in der Base wegen zu hoher Feuchtigkeit.
<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>
http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E01F siehe E017, E17F

Das hintere CU-Board meldet: Fehler in der Base wegen zu hoher Feuchtigkeit.

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E024 - Winkelsensor defekt (Lenkung)

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=3&t=2478>

E026 Unbekannt, hier fehlen weitere Infos.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=936&p=4334&hilit=fehlercode#p4334>

E027 Das hintere CU-Board meldet: Fehler im Batterie-Pack.
Akkus defekt.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E02F Das vordere CU-Board meldet: Fehler im Batterie-Pack.
Akkus defekt.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E03A Fehler in der Base.

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E042, E044 Das hintere CU-Board meldet Fehler: Unbekannt, hier fehlen weitere Infos.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=1215&p=5922&hilit=fehlercode#p5922>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E047 Motorspannung nicht korrekt. Hier fehlen weitere Infos.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E04A Das vordere CU-Board meldet Fehler: Fehler in der Base.

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E04C Das vordere CU-Board meldet Fehler: Fehler in der Base.

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E082 Das hintere CU-Board meldet Fehler: Fehler in der Base.

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E083 Initialization failure. (Initialisierung fehlgeschlagen.)

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E086 siehe E40F - Error in the propulsion subsystem (Fehler im Antriebs System).

E08E - front "motherboard"

E086 - rear "motherboard"

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=2243&p=13963&hilit=fehlercode#p13963>

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=854&p=3917&hilit=fehlercode#p3917>

E100 siehe C100, C108

Die Batterien haben nicht genug Ladung um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen

Fehlerbehebung: Batterien laden

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E102 Das hintere CU-Board meldet: Keine Kommunikation mit dem Batterie-Pack
Möglich. *Bedeutung:* Das Controller-Board hat ein Problem mit den Batterien zu kommunizieren. **Fehlerbehebung:** Versuchen Sie die Batterie-Packs von vorne nach hinten zu tauschen. Die Anschlüsse überprüfen (Staub/Dreck), die Batterien komplett entladen und neu laden. Wenn das nicht hilft bitte ein neues Battery-Pack einsetzen. Falls auch dies versagt muß die BASE eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E10A siehe E407 Power-Base-Fehler oder anderer Controller macht Probleme.

Power Base defekt (Meldung vom CU-Board)

Fehlerbehebung: Beim häufigen Auftreten muß die BASE eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E10D Das vordere CU-Board meldet: Fehler in der Base.

Fehlerbehebung: Gerät muß zum Service eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E10E Unbekannt, hier fehlen weitere Infos.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=1205&p=5832&hilit=fehlercode#p5832>

E17F siehe E017

Das vordere CU Board meldet : Powerbase defekt (möglicherweise durch massives Kondenswasser).

Fehlerbehebung: (1) Lassen Sie den Segway komplett trocknen,
(2) Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein,
(3) Falls der Fehler immer noch besteht, setzen Sie andere Batterien ein.

Wenn das nicht hilft muß die BASE eingeschickt werden.

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E17F ??? Beim Bremsen wurde das Balance-Limit überschritten. ???

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

E205 Das vordere CU Board meldet Fehler. Controller Board hat eine Fehlfunktion

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E407 siehe E10A Power-Base-Fehler oder anderer Controller macht Probleme.
Power Base defekt (Meldung vom CU-Board)

Fehlerbehebung: Beim häufigen Auftreten muß die BASE eingeschickt werden.

E407 - rear "motherboard"

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes

E40F siehe E086 Fehler im propulsion subsystem (Fehler im Antriebs System).

<http://www.segforum.de/viewtopic.php?f=37&t=71&p=93&hilit=fehlercode#p93>

EB90 Die Sicherheitsabschaltung wurde aktiviert

http://social.segway.com/mediawiki/index.php/Error_Codes